
16A1回路パワーユニット 取扱説明書


仕 様

- ●入 力 電 源 単相2線AC100V 50/60Hz切替え式
- ●電 源 変 動 ±10%
- ●周 囲 温 度 0℃~45℃
- 度 10%~90% (結露なき事) ●湿
- 合 負 荷 白熱電球、調光用LED

1600wまで 40w×26灯まで

- 調光用蛍光灯
- ●回 路 数 1回路●最大許容電流 16A×1回路







接 続 時 の 注 意


- ●電源には必ず20A以下のブレーカーを使用して下さい。
- ●電源は必ず単相三線式電源から分岐した単相二線式電源を供給して下さい。
- ●切断した線材の破材が、基板や端子に触れたり残らないようにして下さい。 ●負荷はVVFケーブル等で接続し、負荷端子台に確実に取付けて下さい。
- ●負荷は接続前に必ず点灯試験及び絶縁試験を行い、間違えなく接続して下さい。 ●配線時は接続例を参照し線種を確認の上、各端子台に確実に取付けて下さい。
- ●銅鉄型調光用蛍光灯を接続する場合は、接続方法が異なるため接続図を参照して 下さい。
- ●下記コントローラー専用です。他の機器には接続しないで下さい。 8チャンネルン☆ハーラー/24チャンネルン☆ハーラー/音楽調光器/演出調光器/3d1手動調光器/ 6ch手動調光器/10ch手動調光器/多目的自動点滅器
- ●パワーユニットを複数台使用する場合は、1台ごとにAC電源を供給し、各制御 端子台の「一」及び「+」をそれぞれ渡りをとって下さい。


用 上 മ 注

- ●ランプの交換の際はメインブレーカーをOFFにしてから行って下さい。
- ●交換ランプは同容量のものを使用して下さい。
- ●5W以下の電球は全て7Wで計算します。
- ●ダウントランス使用時は点滅スピードをやや遅めにして使用して下さい。
- ●ご使用になる地域に合わせて、電源周波数(50Hz/60Hz)を切替えて下さい。










取 ഗ 注 意 付



- ●本器は発熱しますので、風通しの良い場所
- へ取付けて下さい。 ●本器は縦型です。取付方向シールに従って

取付けて下さい。 また壁面に取付ける際には、上下に20mm以 上のスペースを開けて下さい。

- ●分電盤に組み込む場合は、必ず上下に通気 孔を設け空気を循環させて下さい。
- ●湿気・油気・塩気・硫黄分等のない屋内に 設置して下さい。
- ●取付け場所は、交換や各種のアフターサー ビスの行いやすい所にして下さい。